


## Addendum pour les Guides d'Installation de Stores Serenity<sup>MD</sup>, Stores Cascade, Toiles de Fenêtres et Valences à Cassette

GUIDE 468348 / GUIDE 468116 / GUIDE 529388 / BTG CLASROL-TRIL\_0810


Les instructions suivantes remplacent l'étape vers la fin de chaque guide :  
« Poser le dispositif de sécurité »  
ou « Fixer la chaînette »

### Nouveau dispositif de tension haute sécurité


Notre nouveau dispositif de sécurité a été créé pour répondre aux lois les plus récentes en matière de sécurité pour les enfants. **Le mécanisme doit être fixé sur un mur ou une moulure afin de pouvoir fonctionner correctement.**



1. Compresser le dispositif de sécurité et ensuite le glisser au bas de la chaîne (fig a).



2. Insérer un vis 2" dans chaque trou. Ce dispositif peut être posé sur le cadrage ou au mur. Tirez le dispositif de tension vers le bas jusqu'à ce que la chaîne soit bien tendue des deux côtés (fig b).



3. Placer la base du dispositif à l'endroit où vous désirez l'installer et compressez celui-ci. Vissez les vis qui vous sont fournies à l'aide d'un tournevis pour maintenir le dispositif comprimé bien en place (fig c).

4. Vérification finale: Vérifier si la chaîne peut glisser librement dans le dispositif.

**Note:** Utiliser les chevilles d'ancrages appropriées, si nécessaire.

Le dispositif de tension haute sécurité illustré ci-haut remplace celui-ci :



Pour plus de renseignement sur la sécurité : 1-866-662-0666  
[www.santecanada.gc.ca/cordons-stores](http://www.santecanada.gc.ca/cordons-stores)